

INSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN - ZONA DE DESAGÜE

Orden de trabajo reconstruida - 1984

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA - NO ES EL ORIGINAL

Abrir el tramo bajo de la canaleta del sector de pescado, retirar material asentado y comprobar el nivel antes de cerrar. Mantener paso provisional para el agua mientras dure la intervención.

No cubrir la unión hasta observar el desagüe durante una jornada de limpieza. Reutilizar las piezas que conserven ajuste y anotar cualquier cambio de recorrido.

Material	Cantidad anotada
Cemento	2 bolsas
Rejilla metálica	1 pieza
Alambre galvanizado	según necesidad
Arena lavada	cantidad no legible

La instrucción se reconstruyó tipográficamente a partir de referencias parciales. No confirma que el recorrido actual sea idéntico.

Responsable	Firma	Fecha
_____	_____	___ / ___ / ____